

- Een Multi-ladder mag nooit verplaatst worden als men op het platform of laddersport staat of vanaf een positie hoger dan het platform of uiteinde ladder.
- Neem extra voorzorgsmaatregelen wanneer de Multi-ladder voor een deuropening, openslaand raam of in een passage e.d. moet worden opgesteld. Zorg er voor dat er geen mensen tegen de Multi-ladder aan, of er onderdoor kunnen lopen.
- Plaats een aluminium Multi-ladder nooit binnen een afstand van 2,5m van niet geïsoleerde - onder spanning staande - elektrische delen van laagspanningsinstallaties en -netten. Plaats een aluminium Multi-ladder nooit nabij delen van hoogspanningsinstallaties.
- Pas op met elektrisch gereedschap. Aluminium Telescopische ladders/ Multi-ladders geleiden stroom. Neem altijd maatregelen zodat een stroomdraad niet bekneld kan raken of kan blijven haken bij het beklimmen, verschuiven of verplaatsen van de Multi-ladder. Controleer vooraf of het elektrische snoer van uw gereedschap niet beschadigd is.
- Telescopische ladders/ Multi-ladders moeten altijd rusten op hun voeten en niet op de sport.
- Plaats een Multi-ladder altijd zo dicht mogelijk bij het werk.
- Bedien geen scharnieren terwijl er iemand op de Multi-ladder staat.
- Bedien geen schuifjes terwijl er iemand op de Telescopische ladder staat..
- Het is bij een Multi-ladder niet toegestaan het horizontale gedeelte te beklimmen in muurafhoudstand .
- Onderhoud een Multi-ladder conform de voorschriften.
- Alvorens de Multi-ladder te beklimmen dient u zich er visueel van te overtuigen dat alle scharnieren vergrendeld zijn. Zorg ervoor dat de scharnieren schoon zijn zodat ze soepel blijven door ze bijvoorbeeld in te sprayen met teflonspray.
- Alvorens de Telescopische ladder te beklimmen dient u zich er visueel van te overtuigen dat alle schuifjes vergrendeld zijn.

Werking scharnier

1. Druk met kracht de scharnierkop aan beide zijden van één ladderdeel zodanig in dat alle borgpennen niet meer door het scharnier steken. Voorkom dat hierbij het ladderdeel terugklapt en houdt daarom tijdens het openen met één hand in het ladderdeel in positie. Indien het openen stagneert, beweeg dan hierbij het open te klappen ladderdeel met weinig kracht.
2. Beweeg vervolgens het ladderdeel in de volgende positie.
3. Plaats vervolgens elk ladderdeel op deze wijze in de gewenste positie totdat de gehele Multi-ladder in de juiste werkpositie staat.
4. Zorg ervoor dat voor gebruik alle borgpennen volledig door het scharnier steken.
5. In opgevouwen toestand moeten de scharnieren worden geblokkeerd ter voorkoming van ongewenst uitklappen.
- 6.

Attentie!

- Indien een scharnier niet vergrendeld blijkt te zijn, probeer dan nooit tegen de hendel te drukken om dit alsnog te vergrendelen. In plaats hiervan: ontgrendel ook het tegenovergelegen scharnier en herhaal de procedure.
- Forceer de scharnieren niet indien het openen niet soepel verloopt.

Attentie!

- Telescopische delen niet los gebruiken.

In- en uitschuiven van een Telescopische ladder

Het uitschuiven van een Telescopische ladder tot volledige hoogte.

1. Zet de Telescopische ladder rechtop op een schone en stabiele ondergrond.
2. Begin bij het uitschuiven van een Telescopische ladder bij de bovenste sport en schuif deze uit tot de sport zich vergrendelt. Doe dit ook bij de daaropvolgende sporten tot dat je de Telescopische ladder maximaal is uitgeschoven.
3. Controleer nogmaals of de sporten goed zijn vergrendeld.

Het uitschuiven van een Telescopische ladder tot een tussenlengte.

1. Zet de Telescopische ladder rechtop op een schone en stabiele ondergrond.
2. Begin bij het uitschuiven van een Telescopische ladder bij de één na onderste sport en schuif deze uit tot de sport zich vergrendelt. Doe dit ook bij de daaropvolgende sporten tot dat je de gewenste hoogte bereikt hebt. De overgebleven sporten hebben zich opgestapeld aan de bovenkant van de ladder.
3. Controleer nogmaals of de sporten goed zijn vergrendeld.

Het inschuiven van een Telescopische ladder

1. Begin bij het inschuiven van een Telescopische ladder bij de één na onderste sport.
2. Houd de ladder in rechtopstaande positie stevig vast met één hand aan de ladderboom.
3. Knijp met de andere hand de schuifjes naar elkaar toe en begeleid de sport naar beneden.
4. De daaropvolgende sporten schuif je in, op dezelfde manier, zodat je uiteindelijk een in elkaar geschoven ladder krijgt.

Gebruik van de Multi-ladder

- Belast een Multi-ladder niet boven 150 kg (= persoon die de Multi-ladder beklimt inclusief eventuele 'bagage')
- Sta tijdens het verrichten van werkzaamheden altijd met twee voeten op een sport van de Multi-ladder. Ga nooit met één voet op de Multi-ladder en met de andere voet op bijvoorbeeld een raamkozijn staan. Reik en leun niet te ver opzij tijdens werken op een Multi-ladder (max. 1 armlengte). Door het verplaatsen van het zwaartepunt uit het midden van de Multi-ladder, kan de Multi-ladder instabiel worden en omvallen (vuistregel: houd uw navel tussen de stijlen van de Multi-ladder). Verplaats een Multi-ladder, indien nodig, wat vaker.
- Gebruik een Multi-ladder (in de A-stand) niet als toegangsmiddel tot een ander (hoger) niveau.
- Beklim een Multi-ladder nooit hoger dan de rode sport of niet hoger dan de 4^{de} sport van boven.
- Telescopische ladders/ Multi-ladders mogen alleen gebruikt worden voor licht werk met een korte tijdsduur
- Bij een onoverkoombare mogelijkheid tot direct elektrisch contact gebruik dan deze Multi-ladder niet!
- Gebruik, buitenshuis, bij dusdanige harde wind (windkracht 6) of ander ongunstige weersomstandigheden geen Multi-ladder.
- Laat een opgestelde Multi-ladder nooit onbeheerd achter. Denk aan (spelende) kinderen.
- Sluit, waar mogelijk, ramen en deuren (geen nooduitgangen) in de directe werkomgeving.
- Beklim de Multi-ladder met maximaal één hand vrij. Houd tijdens het beklimmen/afdalende Multi-ladder goed vast. Dit altijd met het gezicht naar de Multi-ladder toe.
- Draag degelijk schoeisel om wegglijden en/of pijnlijk stoten te voorkomen (geen slippers, schoenen met hoge hak of klompschoenen).
- Sta geen lange periodes op een Multi-ladder zonder regelmatig te rusten. Denk eraan vermoeidheid is een risico!
- De Multi-ladder in ladderstand dient minstens één meter uit te steken boven de gewenste sta- of overstaphoogte.
- Gereedschap dat gebruikt wordt op een Multi-ladder moet licht en handig in gebruik zijn.

- Voorkom werkzaamheden die een zijwaartse druk op de Multi-ladder uitoefent, zoals boren in hard gesteente. Hierdoor kan de Multi-ladder kantelen.
- Houdt tijdens de werkzaamheden de Multi-ladder, in ladder- en trapstand, met minimaal één hand vast of neem veiligheidsmaatregelen als dit niet mogelijk is
- Ga niet met meer dan één persoon op een Multi-ladder.
- Verplaats nooit de Multi-ladder terwijl er iemand op staat.
- Ga nooit op beide zijden van de Multi-ladder staan (in A-stand).

Aanvullende veiligheidsinstructies bij het gebruik van Telescopische ladders/ Multi-ladders

- Draag geen slobberende kleding of sieraden. Deze kunnen tijdens het beklimmen of afdalen van de Multi-ladder blijven haken waardoor er valgevaar ontstaat.
- Controleer regelmatig of de voetjes niet zijn versleten. Versleten voetjes kunnen tot beschadiging van de ondergrond leiden, of tot uitglijden van de Multi-ladder.
- Gebruik in het belang van persoonlijke veiligheid alleen accessoires of hulpmiddelen die door Wienese worden aanbevolen.
- Plaats onder aan de Multi-ladder geen gereedschap of andere materialen waarover u kunt vallen.

Montage en of reparatie van vervangingsonderdelen

Door Wienese geleverde vervangingsonderdelen dienen te worden gemonteerd op het juiste Wienese-product en op dezelfde wijze als het onderdeel dat vervangen wordt. Montage (bevestiging) en/of reparatie geschiedt voor eigen rekening en risico. Wienese is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door foutieve montage en/of reparatie. Tegen een vergoeding kan Wienese worden ingeschakeld voor reparatie van uw product c.q. montage van de betreffende onderdelen.

Garantiebepalingen

Dit Wienese-product is met de grootste zorg ontworpen, geproduceerd en beproefd. Onze producten voldoen uiteraard aan alle wettelijke voorschriften die gelden voor klimmateriaal, maar daarnaast ook aan onze eigen hoge Wienese-standaard. Indien dit product volgens de instructies en naar zijn bestemming wordt gebruikt, geldt een garantie onder de volgende voorwaarden (de garantietermijn staat vermeld op de stijlsticker van het product):

- 1) Wienese staat in voor de deugdelijkheid van het product en voor de kwaliteit van het gebruikte materiaal.
- 2) Onder de garantie vallende gebreken zullen door ons worden opgelost door vervanging van het gebrekkige onderdeel, van het product of door toezending van een onderdeel ter vervanging.
- 3) Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden als gevolg van:
 - a) Gebruik van het product in strijd met de bestemming ervan of in strijd met de gebruiksvoorschriften.
 - b) Normale slijtage.
 - c) Montage of reparatie door klant of derden (m.u.v. het aanbrengen van toegezonden onderdelen zoals bedoeld onder 2).
 - d) Gewijzigde overheidsvoorschriften inzake de aard of de kwaliteit van toegepaste materialen.
- 4) Bij levering geconstateerde gebreken moeten onverwijld ter kennis van Wienese worden gebracht. Indien dit niet gebeurt, vervalt de garantie.
- 5) Gebreken aan het product dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking ervan ter kennis van uw Wienese dealer te worden gebracht.
- 6) a) Wienese moet, wanneer een beroep op de garantiebepalingen wordt gedaan, het product in haar kwaliteitscentrum kunnen onderzoeken. De klant dient het product hiervoor ter beschikking te stellen. Indien uit het onderzoek komt vast te staan dat het product onjuist gebruikt is, worden

onderzoekskosten in rekening gebracht.

b) Indien de klant onderzoek wenst door een onafhankelijk instituut zijn de kosten hiervan voor zijn rekening, wanneer uit het onderzoek komt vast te staan dat het product onjuist is gebruikt. De kosten van het onderzoek zijn ook voor rekening van de klant, wanneer Wienese voorafgaand aan een dergelijk onderzoek heeft aangeboden het product op haar kosten te repareren of te vervangen.

Wienese B.V.
Energieweg 36
3771 NA BARNEVELD
Tel : 0342 404500
Fax : 0342 404505

www.wienese.nl